




Aufbauanleitung

Mode d'emploi // Users Manual


light base



DE


FR

EN



Lieferumfang

- 1x Light Base Vorzelt
- 1x Verlängerungsteil (vormontiert)
- 11x Heringe
- 2x Teleskopstangen
- 1x Zeltstange
- 1x Transporttasche



Gewicht

- 6,88kg (für Roof Space 2)
- 7,11kg (für Roof Space 4)

Warnhinweise



Die **Light Awning** darf **nicht bei starkem Wind oder Gewitter** verwendet werden!

Gefahr von **Beschädigung** oder **Verletzungen** durch Wind und Blitzeinschlag. Ständig auf **sichere Befestigung der Heringe** achten.



Die **Light Base** **nicht in der Nähe offener Flammen** verwenden!

Lagerfeuer, Gaskocher oder Grills können zu **Brandgefahr** und Beschädigungen führen.



Kontakt mit **scharfen oder spitzen Gegenständen** vermeiden!

Diese können das **Material der Light Base** beschädigen oder **durchstoßen**.




Das **zusätzliche Zubehör** erhöht das **Gesamtgewicht** des Roof Space, wenn es beim Zuklappen des Dachzeltes adaptiert bleibt. Deshalb ist die **zulässige Dachlast** des Fahrzeugs **unbedingt zu beachten**.



Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen.

Kleine Teile können **verschluckt werden**, und **scharfe oder spitze Gegenstände** bergen **Verletzungsgefahr**.

1




Sollte es regnen, lässt sich die Light Base auch bei geschlossenem Panorama-Modus anbringen.

- 1 Öffne den Panorama-Modus des Roof Space.
- 2 Klappe an beiden Ecken den Regenkantenschutz des Roof Space hoch.






2



1 Führe den Reißverschluss der Light Base in den Zubehörreißverschluss auf der linken Seite des Roof Space ein und schließe ihn vollständig. Achte darauf, dass der Stoff der Light Base außerhalb der Stahlseile des Roof Space verläuft.


2 Befestige den Stoff der Light Base mit den Druckknöpfen an beiden Ecken des Roof Space-Koffers an den Kugelköpfen, die zuvor freigelegt wurden.



3

- 1** Stecke die Zeltstange vollständig zusammen.
- 2** Führe die Zeltstange in den dafür vorgesehenen Kanal ein. Schiebe die Zeltstange so weit durch, dass auf beiden Seiten die gleiche Länge herauschaut.






4

1 Fixiere das eine Ende der Zeltstange in der dafür vorgesehenen Öse. Gehe zur gegenüberliegenden Seite und spanne die Zeltstange zu einem Bogen, bis du sie in die zweite Öse einsetzen kannst.

2 Nutze den Gurtspanner, um die Spannung der Zeltstange zu erhöhen.



5




Wir empfehlen das Verlängerungsstück ab einer Aufbauhöhe von 1,80m (Zeltunterkante - Boden) zu montieren.


- 1 Um für verschiedene Autohöhen kompatibel zu sein, wird die Light Base werksseitig mit einem vormontierten Verlängerungsstück ausgeliefert. Prüfe, ob du diese Verlängerung für deine Aufbauhöhe benötigst.
- 2 Nutze die elastischen Schlaufen, um die Light Base mithilfe der Heringe sicher am Boden zu befestigen.




Aufbauvarianten




- 1 Um den Eingang der Light Base mit Teleskopstangen aufzustellen, führe die Metallspitze der Teleskopstange durch die Öse der Light Base und spanne die Seile mithilfe der Heringe sicher zum Boden ab.
- 2 Um den Eingang der Light Base aufzurollen, nutze die Öse zum fixieren des aufgerollten Stoffs.





Scope of delivery

- 1x Light Base awning
- 1x light base extension piece
- 11x pegs
- 2x telescopic poles
- 1x tent pole
- 1x transport bag



Weight

- 6,88kg (for Roof Space 2)
- 7,11kg (for Roof Space 4)

Warning notices



The Light Awning must not be used in strong winds or thunderstorms! Risk of damage or injury from wind and lightning strikes. Always ensure that the pegs are securely fastened.



Do not use the Light Base near open flames! Campfires, gas cookers, or barbecues can cause a fire hazard and damage.



Avoid contact with sharp or pointed objects! These can damage or puncture the material of the Light Base.




The additional accessories increase the total weight of the Roof Space if they remain attached when the roof tent is closed. Therefore, it is essential to observe the permissible roof load of the vehicle.



Do not leave children unattended. Small parts can be swallowed, and sharp or pointed objects pose a risk of injury.


1



If it rains, the Light Base can also be attached when the panorama mode is closed.

- 1 Open the panoramic mode of the Roof Space.
- 2 Fold up the rain edge protection of the RoofSpace at both corners.






2

1 Insert the Light Base zipper into the accessory zipper on the left side (in direction of view) of the Roof Space and close it completely. Make sure that the Panoramic Screen runs outside the steel cables of the Roof Space.


2 Attach the Light Base fabric to the ball heads exposed in step 1 using the snap fasteners on both sides of the Roof Space case.



3

- 1** Assemble the tent pole completely.
- 2** Insert the tent pole into the channel provided. Push the tent pole through until it protrudes equally on both sides.






4

1 Secure one end of the tent pole in the eyelet provided. Go to the opposite side and bend the tent pole into an arc until you can insert it into the second eyelet.

2 Use the strap tensioner to increase the tension of the tent pole.



5

We recommend installing the extension piece up to a height of 1.80 m (lower edge of tent - ground).

1


In order to be compatible with different vehicle heights, the Light Base is delivered with a pre-assembled extension piece. Check whether you need this extension for your installation height.

2

Use the elastic loops to securely attach the Light Base to the ground using the pegs.




Configuration options



1 To set up the entrance of the Light Base with telescopic poles, insert the metal tip of the telescopic pole through the eyelet of the Light Base and secure the ropes to the ground using the pegs.


2 To roll up the entrance of the Light Base, use the eyelet to secure the rolled-up fabric.





Contenu de la livraison

- 1x auvent Light Base
- 1x rallonge (pré-montée)
- 11x sardines
- 2x barres télescopiques
- 1x arceau
- 1x sac de transport



Poids

- 6,88 kg (pour Roof Space 2)
- 7,11 kg (pour Roof Space 4)

Avertissements



L'auvent Light Base ne doit pas être utilisé par vent fort ou en cas d'orage ! Risque de dommages ou de blessures causés par le vent et la foudre. Veillez à ce que les piquets soient toujours bien fixés.



N'utilisez pas la Light Base à proximité de flammes nues ! Les feux de camp, les réchauds à gaz ou les barbecues peuvent présenter un risque d'incendie et causer des dommages.




Évitez tout contact avec des objets tranchants ou pointus ! Ceux-ci peuvent endommager ou perforer le matériau de la Light Base.



Les accessoires supplémentaires augmentent le poids total de la Roof Space s'ils restent en place lors de la fermeture de la tente de toit. Il est donc impératif de respecter la charge maximale autorisée sur le toit du véhicule.




Ne laissez pas les enfants sans surveillance. Les petites pièces peuvent être avalées et les objets tranchants ou pointus présentent un risque de blessure.

1

En cas de pluie, la Light Base peut également être installée en mode panoramique fermé.

- 1** Ouvrez le mode panoramique avant de la Roof Space.
- 2** Relevez les deux coins de la protection contre la pluie de la Roof Space.






2

1 Insérez la fermeture éclair de la Light Base dans la fermeture éclair accessoire située sur le côté gauche de la Roof Space et fermez-la complètement. Veillez à ce que la toile de la Light Base passe à l'extérieur des câbles en acier de la Roof Space.

2 Fixez la toile de la Light Base à l'aide des boutons-pression situés aux deux coins de la coque de la Roof Space aux têtes sphériques qui ont été préalablement dégagées.




3

- 1** Assemblez complètement l'arceau.
- 2** Insérez l'arceau dans le canal prévu à cet effet. Poussez l'arceau jusqu'à ce qu'il dépasse de la même longueur des deux côtés.






4



1 Fixez une extrémité de l'arceau dans l'œillet prévu à cet effet. Passez de l'autre côté et courbez l'arceau en formant un arc jusqu'à ce que vous puissiez l'insérer dans le deuxième œillet.

2 Utilisez le tendeur de sangle pour augmenter la tension de l'arceau.




5

Nous recommandons d'installer la réhausse à partir d'une hauteur de montage de 1,80 m (bord inférieur de la tente - sol).

- 1** Afin d'être compatible avec différentes hauteurs de voiture, la Light Base est livrée d'usine avec une réhausse pré-montée. Vérifie si tu as besoin de cette réhausse pour la hauteur de ton installation.
- 2** Utilise les sangles élastiques pour fixer solidement la Light Base au sol à l'aide des piquets.



Variantes de montage



- 1** Pour installer l'entrée de la Light Base à l'aide des tiges télescopiques, insérez l'embout métallique de la tige télescopique dans l'œillet de la Light Base et fixez solidement les cordes au sol à l'aide des sardines.
- 2** Pour enrouler l'entrée de la Light Base, utilisez l'œillet pour fixer le tissu enroulé.





ROOF SPACE

Around the world.



Roof Space America

www.roofspace.com

support@roofspace.com

Roof Space GmbH

www.roofspace.de

info@roofspace.de

+49 (0) 4202-9919444

Roof Space France

www.roofspace.fr

info@roofspace.fr

Roof Space Australia

www.roofspace.com.au

sales@roofspace.com.au



Tu trouveras des vidéos sur nos produits et des modes d'emploi sur notre chaîne YouTube



Rejoignez la communauté et suivez-nous sur Instagram